
X101 X102
F102
F101
C109
Reset
S101
R0
L101
V104 V114
C101
X109 ISP
C106
C107
C102
V103
V102
C104
C103
V111
RS232
X108
R104
C109
K101
K102
K103
K104
X103 X104 X105 X106 X107
Ausgänge Schranken + Beleuchtung
Lichtschranke 1
Lichtschranke 2
Lichtschranke 3
Lichtschranke 4
Lichtschranke 5
Lichtschranke 6
C203 C202 C205 R207 V203 V201 R205 R208 R203 R201 C201
C503 C502 C505 R507 V503 V501 R505 R508 R503 R501 C501
C303 C302 C305 R307 V303 V301 R305 R308 R303 R301 C301
C603 C602 C605 R607 V603 V601 R605 R608 R603 R601 C601
C403 C402 C405 R407 V403 V401 R405 R408 R403 R401 C401
C703 C702 C705 R707 V703 V701 R705 R708 R703 R701 C701